

Les fonctionnalités

Les fonctionnalités offertes par ces trois marques sont simples à mettre en place et vont vous permettre de passer de meilleurs moments lors de vos balades sur vos trottinettes électriques.

Le régulateur de vitesse

Pour activer le régulateur de vitesse, il faut rester pendant 10 secondes à la même vitesse et ainsi vous pourrez rouler à cette vitesse sans avoir besoin d'appuyer sur l'accélérateur lors de son utilisation.

Activer et désactiver le régulateur de vitesse

Il y a 5 étapes pour effectuer ce processus :

1. Éteindre votre appareil.
2. Appuyer sur la gâchette de freinage et la maintenir pendant les étapes 3 et 4.
3. Allumer votre engin.
4. Appuyer 2 fois sur la gâchette d'accélération.
5. Lâcher la gâchette de freinage.

La fonctionnalité Zéro Start/Kick Start

C'est une fonction de sécurité, elle oblige de mettre la trottinette en mouvement pour pouvoir activer le moteur. Elle permet d'éviter de démarrer par inadvertance lorsqu'un enfant par exemple appuie sur la gâchette d'accélération.

Pour activer cette fonction, il faut :

1. Éteindre la trottinette.
2. Maintenir la gâchette de freinage pendant les étapes 3 et 4.
3. Allumer la trottinette.
4. Appuyer 3 fois sur l'accélérateur.
5. Lâcher la gâchette de freinage.

Limiter la vitesse maximale

1. Éteindre votre appareil.
2. Maintenir le frein jusqu'à l'étape 5.
3. Allumer la trottinette.
4. Appuyer 4 à 8 fois sur l'accélérateur en fonction de la vitesse souhaitée :
 - 4 fois : mode débridé
 - 5 fois : 25 Km/h

- 6 fois : 20 Km/h
- 8 fois 12 Km/h

5. Lâcher la gâchette