

# Fiche technique KS-14D



## Performances

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nom du modèle     | KS-14D                                  |
| Vitesse maximale  | 25Km/h                                  |
| Autonomie         | 30-40km                                 |
| Pente maximale    | 25°, Utilisateur de 60kg jusqu'à 30°    |
| Batterie          | Sanyo 420Wh                             |
| Température       | De -10°C jusqu'à 60°C                   |
| Charge maximale   | 100Kg                                   |
| Tension en charge | Entrée AC 80~240 V , Sortie DC 67.2V 2A |
| Temps de charge   | Environ 3,5h                            |
| Puissance         | 800W                                    |
| Puissance max     | 2400W                                   |

## Dimension et poids

|                        |  |
|------------------------|--|
| Taille du produit      | 475x437x400mm                              |
| Hauteur des pédales    | 125mm                                      |
| Taille du pneu         | 14 pouces, 295mm de diamètre               |
| Poids                  | 12,5kg                                     |
| Interface              | Port du chargeur waterproof / Interrupteur |
| Indicateur de batterie | LED RVB indiquant le niveau de batterie    |

## Protection

|                  |  |
|------------------|--|
| Inclinaison      | Une moyenne de 45° gauche et droite. Mettre la machine à la vertical sur le sol pour redémarrer automatiquement  |
| Vitesse maximale | Alerte bip quand la gyrorou atteint la vitesse maximale  |
| Batterie faible  | La vitesse maximale peut diminuer en fonction de la batterie (en dessous de 40%). Quand la batterie est en dessous de 5%, les pédales se relèvent afin de freiner en douceur jusqu'à l'arrêt à 1%. |

## Messages

|                 |   |
|-----------------|---|
| Batterie        | Les lumières LED RVD descendent en fonction du niveau de batterie restant. (Visible uniquement lorsque la gyrorou n'est pas en mouvement).  |
| Alertes vocales | « Your device is in low battery, please charge it » (Batterie faible il faut recharger votre gyrorou) / « Please decelerate » (Veuillez décélérer) / « Power on » (bluetooth prêt à être connecté) / « Hello Kingsong » (Votre gyrorou est allumée) / « Bluetooth is disconnected » (la gyrorou n'est plus connectée au bluetooth de votre smartphone) / « Be caution over voltage » (Vous demandez trop de tension) / « Be caution over power » (Vous demandez trop de puissance à votre roue, celle-ci risque de se couper) |

## Packaging

|             |  |
|-------------|--|
| Accessoires | Chargeur x 1 / Manuel d'utilisation x 1 / Certificat x 1 / Carte de garantie x 1 |
|-------------|--|